

取扱説明書

各種管機を正確に曲げる、 高品質の配管工具


チューブベンダー


この度は、**TRUSCO** チューブベンダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本製品は、各種管機を正確に曲げるための配管工具です。

目次

銅・アルミ管用

鉄・ステンレス管用





安全上のご注意

で使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、絵表示を使って説明しています。

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■適応していないサイズ・材質の管には使用しないでください

管または、チューブベン ダー本体が破損するおそれ があります。 ■ 肉厚の極端に薄い管、 または硬い管には使用 しないでください

管の極端な扁平や破損、 またはチューブベンダー本 体が破損するおそれがあり ます。 ■ 改造しないでください

チューブベンダー本体の強度が低下、または破損してケガをするおそれがあります。


本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの取扱説明書を添えてお渡しください。 ※この取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

Tubebender_0806-2. indd 1 2008/06/12 17:55:57


管の曲げかた

<銅・アルミ管用>


- **1** 管をスライダーハンドルとラッチハンドルの間に入れます。
- **2** スライダー目盛り [0] とラッチハンドルの 目盛り [0] を合わせます。




- 3 管を曲げる位置を決め、曲げたい角度の目盛りに合わせます。
 - **A** 管の右端から長さ "X" の 位置で 45° 曲げたい場合




B 管の右端から長さ "X" の 位置で 90° 曲げたい場合





€ 管の左端から長さ "X" の 位置で 90° 曲げたい場合



4 スライダーハンドルを管に沿い当て、ゆっくり曲げたい角度の目盛りまでまわします。










2


<鉄・ステンレス管用> ※ GFB-3TM は<銅、アルミ管用>の使用方法を参考にしてください。




- **2** 管をスライダーハンドルとラッチハンドルの間に入れます。
- 3 管を曲げる位置を決め、曲げたい角度の目盛りに合わせます。
- 4 ラッチを掛けて、管を固定します。







5 スライダーハンドルを管に沿い当て、ゆっくり曲げたい角度の目盛りまでまわします。



3

品番および適用管一覧表


チューブベンダーは、下記9品番あります。必ず、加工する管に適合する品番のものをご使用ください。

※加工する管に適合する品番については、下記の表をご参照ください。(管の材質によって多少異なる場合があります)尚、適用範囲内の管であっても、管の硬度、粘性(靭性)により仕上がりに差が生じることがあります。管の仕上がりにへこみ、扁平が生じる場合はより軟粘質の管にてお試しください。

品番	管材質	タイプ	適用管外径	曲げ加工可能最大肉厚 (mm)						
			他用官外至 (mm)	軟質 銅管	軟粘質 アルミ管		鉄鋼 管	ステン レス管	硬銅 管	曲げ半径 R [*]
GFB-3TM	銅・アルミ管用	対応	6	1.2		軟粘質アルミ管条件.2 m 以下	×	×	焼きなまし条件で軟質銅管と同様	11/16"(17mm)
			8	1.2	※ !		×	×		
			10	1.4	使軟制し質		×	×		
GFB-6M		スタンダード	6	1.2	しないで		×	×		9/16"(14mm)
GFB-8M			8	1.2	く場 : /		×	×		11/16"(17mm)
GFB-10M			10	1.4	ください。 場合は管が ア		×	×		15/16"(23mm)
GFB-12M			12	1.4	ー が 破 : 損		×	×		1 1/2"(38mm)
GFB-S6M	鉄・ステンレス管用	スタンダード	6	1.2	しま		0.4	0.4		9/16"(14mm)
GFB-S8M			8	1.2	使用しないでください。		0.4	0.4		11/16"(17mm)
GFB-S10M			10	1.4			0.6	0.6		15/16"(23mm)
GFB-S12M			12	1.4			0.6	0.6		1 1/2"(38mm)

*:「曲げ半径R」とは

曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径 R」と呼びます。



総発売元トラスコ中山株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室

TEL 000 0120-509-849 FAX 000 0120-509-839

MADE IN TAIWAN 0806-2 版

Tubebender_0806-2. indd 4 2008/06/12 17:56:07